

KITANO



КОНДИЦИОНЕРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ
НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ
И ВНУТРЕННИМИ БЛОКАМИ
КАНАЛЬНОГО ТИПА

серия: KC-Roka-12L
KC-Roka-24L
KC-Roka-36M
KC-Roka-42M
KC-Roka-48H
KC-Roka-60H

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию.

Содержание	Стр.
1. Назначение.....	2
2. Общие требования.....	3
3. Устройство и составные части.....	4
4. Технические характеристики.....	5
5. Управление кондиционером.....	7
6. Техническое обслуживание.....	19
7. Установка и монтаж.....	19
8. Коды неисправностей.....	34
9. Схемы электрические.....	36
10. Гарантийные обязательства.....	42

Настоящее руководство распространяется на кондиционеры сплит-систем KITANO с универсальными наружными блоками. К наружному блоку может быть подключен любой тип внутреннего блока соответствующей производительности.

1. Назначение кондиционера

- Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях (коттеджах, офисах, т.п.)
- Функции кондиционера: охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в помещении.
- Кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.
- Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру.
- Управление кондиционером осуществляется выносным проводным или дистанционным инфракрасным пультом управления.

2. Общие требования

В целях обеспечения гарантии безопасной и долговременной эксплуатации установка и монтаж кондиционеров должны проводиться специалистами сервисной службы.

2.2 Требования электробезопасности

- Кондиционер должен подключаться к сети электропитания в соответствии с техническими требованиями настоящего руководства, а также с действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации электроустановок. Подключение должно проводиться квалифицированным специалистом.

- Подключение должно производиться через автоматический выключатель и УЗО или с использование дифференциального автоматического выключателя

- **Кондиционер должен быть надежно заземлен.**

Не допускается подключение и касание заземляющего провода к водопроводным трубам, громоотводам, телефонной линии.

- Кабель электропитания должен быть проложен в защитном кожухе таким образом, чтобы он не подвергался механическому воздействию (защемление, хождение по нему, установка посторонних предметов).

- Не допускается установка внутреннего блока в местах прямого попадания воды, наличия большого количества пара.

- Кондиционер не должен устанавливаться в зоне воздействия сильных электромагнитных полей.

- Расстояние от блоков кондиционера до других электронных приборов (телевизор, магнитофон и т.п.) должно быть не менее 1 м.

- Кондиционер должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить свободный вход и выход воздуха через вентиляционные жалюзи блоков, а также свободный доступ персонала при эксплуатации и сервисном обслуживании, с учетом норм техники безопасности.

- Не открывайте защитные панели и решетки кондиционера во время работы и не вставляйте пальцы и другие предметы в решетки.

- При извлечении фильтров для чистки обязательно отключите электропитание.


- Блоки кондиционера устанавливать на достаточно прочной, обеспечивающей надежное крепление, способной выдержать вес блоков стене или опоре.

- При выборе места установки следует избегать размещения блоков вблизи нагревательных приборов, прямого воздействия солнечного света.


- Не размещать кондиционер вблизи печей, бойлеров и т.п., а также вблизи агрегатов, где возможна утечка горючих взрывоопасных газов.

3. Устройство и составные части


Внутренний блок



Наружный блок



Внутренний блок



Наружный блок




Рис.3.1

1. Поддон
2. Подключение фреоновых трубок
3. Вентилятор
4. Дренажный отвод
5. Отверстие выходящего воздуха
6. Блок электропитания
7. Инфракрасный пульт управления
8. Проводной пульт управления

9. Дренажная трубка
10. Межблочные коммуникации
11. Кабель электрический (приобретается потребителем)
12. Запорные вентили
13. Воздушная решетка наружного блока
14. Панель управления внутреннего блока

4.1 Технические характеристики наружных блоков

Таблица 4.1

Модель		КС-12/O	КС-18/O	КС-24/O	КС-36/O	КС-48/O	КС-60/O
Производительность	Охлаждение	3,70	5,50	7,40	11,50	14,60	18,80
	Нагрев	3,86	5,80	7,62	12,20	15,70	20,30
Параметры электропитания	Ф/В/Гц	~ 1/220/ 50					
Тип фреона		R410A					
Масса фреона*	кг	1,1	1,9	2,1	2,95	3,3	3,8
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидк)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	25	25	30	30	50	50
	Перепад по высоте (max)	10	10	15	15	30	30
Расход воздуха	м3/ч	700	750	1200	1600	1800	2500
Уровень шума	дБа	53	56	58	59	62	63
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	700x540x255	800x670x300	845x680x310	880x790x360	970x928x345	973x1239x350
Вес	кг	27	48	53	81	93	106

Примечание: Кол-во фреона в наружном блоке запрошено на длину трассы не более 5м, при увеличении длины трассы запрошить фреон в расчете 20г/м для моделей 12,18 и 30г/м в для моделей 24,36,48,60)

Таблица 4.2

4.1 Технические характеристики комплектов в сборе

Модель в сборе		КС-Roka-12L	КС-Roka-18L	КС-Roka-24M	КС-Roka-36M	КС-Roka-48H	КС-Roka-60H
Внутренний блок		КС-Roka-12L/I	КС-Roka-18L/I	КС-Roka-24M/I	КС-Roka-36M/I	КС-Roka-48H/I	КС-Roka-60H/I
Наружный блок		КС-12/O	КС-18/O	КС-24/O	КС-36/O	КС-48/O	КС-60/O
Производительность	Охлаждение	3,7	5,5	7,1	11,2	14,6	18,8
	Нагрев	3,9	5,9	7,7	11,8	15,5	19,3
Электроснабжение	Внутренний блок	Ф/В/	~ 1/220/ 50	~ 1/220/ 50	~ 1/220/ 50	~ 1/220/ 50	~ 1/220/ 50
	Внешний блок	Ц	~ 1/220/ 50	~ 1/220/ 50	~ 3/380/ 50	~ 3/380/ 50	~ 3/380/ 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	1,21	1,84	2,52	4,06	5,18	6,55
	Нагрев	1,35	1,95	2,65	4,26	5,78	6,95
Коэффициент энергоэффективности (EER)		3,01	2,99	2,93	2,80	2,80	2,87
Хладагент							
Диаметр (жидкость)		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Диаметр (газ)		1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Длина (max)		25	25	30	30	50	50
Перепад по высоте (max)		10	10	15	15	30	30
Расход воздуха		550	900	1310	1650	2400	2800
Статическое давление		Па	30	70	130	195	195
Уровень шума		дБа	40	42	45	51	54
Статическое давление		дБа	53	58	59	62	63
Габаритные размеры (ШxВxГ)		мм	815x490x240	1000x490x240	1055x755x295	1055x755x295	1130x615x415
Вес		кг	15	22	42	44	60
			27	48	53	81	106

Примечание: Кол-во фреона в наружном блоке направлено на длину Трассы не более 5м, при увеличении длины Трассы заправить фреон в расчете 20г/м для моделей 12,18 и 30г/м в для моделей 24,36,48,60)

В таблице приведены данные в соответствии с ISO 5151-94 для температурных условий :
 внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB) — режим охлаждения
 внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB) — режим нагрева

4.2 Температурные условия эксплуатации кондиционера

Таблица 4.3

	Температура в зоне установки внутреннего блока, 0C (DB/WB)*	Температура в зоне установки наружного блока, 0C (DB/WB)*
Максимальная температура в режиме охлаждения, °C	32/34	48/27
Минимальная температура в режиме охлаждения, °C	21/15	16/--
Максимальная температура в режиме обогрева, °C	27/--	27/20
Минимальная температура в режиме обогрева, °C	20/--	-10/-11

5. Управление кондиционером

- Управление кондиционером осуществляется при помощи инфракрасного или проводного пульта (опция)

- При управлении инфракрасным пультом необходимо направить его на приемник сигнала проводного пульта или на панель управления внутреннего блока (см. рис.3.1)

5.1 Панель индикации на внутреннем блоке




Рис.5.1

1. Аварийный переключатель
2. Индикатор работы
3. Индикатор таймера
4. Индикатор режима нагрева/разморозки
5. Индикатор аварии
6. Приемник сигнала с ИК пульта

5.2 Инфракрасный дистанционный пульт управления ПДУ

Для управления направлять эту сторону (передатчик) на приёмник внутреннего блока

Рабочий дисплей
На нем отображаются текущий режим и параметры

Режим работы :
 AUTO - автоматический режим
 COOL - режим охлаждения
 HEAT - режим нагрева
 FAN - режим вентилирования
 DRY - режим осушения

Регулирование температуры
Однократное нажатие изменяет температуру на 10С. Диапазон регулирования температуры: 16-310С.

Включить / выключить

Скорость вентилятора
Последовательное нажатие кнопки изменяет скорость вентилятора в следующем порядке:
Малая-средняя-большая-автоматическая

Сон
Используется на время сна. Нажатие кнопки либо включает, либо выключает эту функцию. Действует только для режимов Охлаждение, Осушение, Нагрев

Режим изменяющегося направления воздушного потока
Нажатие кнопки либо включает, либо выключает эту функцию.

Ручное регулирование направления возд. потока
Последовательное нажатие кнопки изменяет направление жалюзи на определенный угол:
- (1) → (2) → (3) → (4) → (5)

Таймер Вкл.
Пожалуйста см. раздел работы с таймером AUTO-ON/OFF

Таймер Выкл.
Пожалуйста см. раздел работы с таймером AUTO-ON/OFF

Установка таймера
Запоминает заданные значения

Отмена установок таймера
Обнуляет заданные значения

Перезагрузка ПДУ
Перезагрузите Ваш ПДУ путем соединения металлическим предметом этих 2-х точек если он никак не реагирует на нажатие кнопок

Рис.5.2

Примечания:

- Режим НАГРЕВ возможен только в системах, обладающей данной функцией
- Эффективное расстояние, на котором действует ПДУ— 6 метров по прямой линии при условии отсутствия помех
- Если ПДУ долгое время не будет использоваться — выньте из него батарейки
- На данной иллюстрации все функции одновременно изображены на дисплее лишь для наглядности. В некоторых моделях некоторые из показанных на дисплее функций могут не отображаться.
- Не подвергайте батарейки никаким механическим или температурным воздействиям, обратное может повлечь выход ПДУ из строя.

5.2.1 Подготовка перед началом эксплуатации

1. Снимите заднюю крышку отсека батареек, установите батарейки соблюдая полярность, установите крышку на место.

2. Соедините (закоротите) 2 точки пульта дистанционного управления подходящим металлическим предметом




Рис.5.3

ВНИМАНИЕ!

- Если пульт дистанционного управления не работает перезагрузите ПДУ соединив 2 точки, как показано на рис. 2
- Эффективное расстояние, на котором действует ПДУ— 6 метров по прямой линии при условии отсутствия помех
- Бережно обращайтесь с пультом ! Не роняйте и не швыряйте его! Не подвергайте воздействию влаги !
- После нажатия кнопки ПДУ внутренний блок должен издать сигнал (1 или 2 раза) в подтверждении о получении команды.. Если звуковой сигнал не прозвучал—нажмите кнопку ПДУ еще раз.
- Если пульт дистанционного управления долгое время не будет использоваться—выньте из него батарейки.

5.2.2 Управление кондиционером с помощью пду

1. ВКЛЮЧЕНИЕ—ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для включения кондиционера нажмите кнопку I/O. Для выключения - нажмите ее повторно.
- Как только кондиционер заработает, прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор работы.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Одно нажатие кнопки повышает температуру на 1°C, а кнопки понижает на 1°C
- Установленная температура отображается на дисплее ПДУ
- Диапазон регулирования температуры составляет 18—31°C

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

- Последовательно нажимайте кнопку FAN SPEED чтобы изменить скорость вентилятора следующим образом: НИЗКАЯ =>СРЕДНЯЯ => ВЫСОКАЯ => АВТО :

4. РЕЖИМ СНА

- Нажмите однократно кнопку SLEEP для активации режима сна, повторное нажатие кнопки приведет к деактивации режима
- После активации режима сна на экране дисплея внутреннего блока загорится соотв. индикатор

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

- Веерное изменение направление воздушного потока—непрерывное качание: нажмите кнопку SWING ПДУ. Жалюзи будут качаться изменяя направление воздушного потока.
- Фиксированное направление воздушного потока: когда жалюзи расположатся таким образом, что воздушный поток будет иметь желаемую направленность, нажмите кнопку SWING ПДУ повторно. Качание прекратится и воздушный поток будет иметь желаемое направление.

6. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим работы кондиционера выбирается с помощью кнопки MODE (РЕЖИМ) пульта дистанционного управления.

-  **Режим АВТО:**

В этом режиме кондиционер автоматически поддерживает оптимальную температуру в помещении. В начале кондиционер в зависимости от температуры в помещении автоматически выберет один из следующих режимов работы – см. таблицу.

Комнатная температура (КТ)	Режим кондиционера
$КТ < 20^{\circ}\text{C}$	Нагрев (для кондиционеров без ф. нагрева – режим Осушения)
$20^{\circ}\text{C} < КТ < 24^{\circ}\text{C}$	Вентилятор
$КТ > 24^{\circ}\text{C}$	Охлаждение

-  **Режим ОХЛАЖДЕНИЕ**

В этом режиме возможно регулирование температуры, направления и скорости воздушного потока.

-  **Режим ОСУШЕНИЕ**

В этом режиме кондиционер сам устанавливает температуру, которая не отображается на дисплее. В этом режиме не регулируется ни температура ни скорость вентилятора. Возможно регулирование только направление воздушного потока.

-  **Режим ВЕНТИЛЯТОР**

В этом режиме внутренний блок работает как вентилятор, внешний блок не работает. В этом режиме возможно регулировать скорость вентилятора и направление воздушного потока.

-  **Режим НАГРЕВ ВОЗДУХА** (только для моделей, имеющих такую опцию: тепловой насос)

В этом режиме возможно регулирование температуры, направления и скорости воздушного потока.

-  **Режим СОН**

А. Режим СОН при охлаждении и осушение воздуха работает сл. образом:

1. Вентилятор работает на самой низкой скорости
2. После 1 часа работы поддерживаемая температура увеличивается на 1 градус. Еще через час температура кондиционирования поднимается еще на 1 градус: в сумме температура поднимается на 2 градуса и продолжает поддерживаться на таком уровне.

В. Режим СОН при нагреве воздуха.

1. Вентилятор работает на самой низкой скорости
2. После 1 часа работы поддерживаемая температура уменьшается на 2 градуса. Еще через час температура опускается еще на 2 градуса: в сумме температура опускается на 4 градуса и продолжает поддерживаться на таком уровне

Выбор режима работы

Последовательное нажатие кнопки MODE будет менять режим работы следующим образом:

- а) для кондиционеров без функции нагрева
ОХЛАЖДЕНИЕ => ОСУШЕНИЕ => ВЕНТИЛЯТОР
- в) для кондиционеров с функцией нагрева
ОХЛАЖДЕНИЕ => ОСУШЕНИЕ => ВЕНТИЛЯТОР => НАГРЕВ

7. ТАЙМЕР

• Функция автоматического включения/выключения по таймеру

1. Для задания автоматического выключения включенного кондиционера по таймеру необходимо нажать кнопку OFF пульта дистанционного управления. На дисплее начнет мигать пиктограмма ☺→○.

Для задания автоматического включения выключенного кондиционера нажмите кнопку ON ПДУ. На дисплее начнет мигать пиктограмма ☺→I

2. Каждое нажатие кнопки ON или OFF пульта дистанционного управления увеличивает время включения или, соотв., выключения на 1 час (макс. Величина—12 часов). Эта информация будет отображаться на дисплее.

3. Для подтверждения заданного значения времени включения/выключения нажмите кнопку SET. Пиктограмма на ПДУ перестанет мигать.

- Отмена заданного автоматического включения/выключения таймера. Для отмены предварительно заданного времени автоматического включения/выключения нажмите кнопку CANCEL ПДУ. Пиктограмма ☺→○ или ☺→I исчезнет с ПДУ

Примечание.

- 1) Если в электросети были перебои с подачей электроэнергии время автоматического вкл/выкл. не сохранилось и его нужно задать снова.
- 2) После того как время автоматического вкл/выкл установлено и подтверждено нажатием кнопки SET его изменить можно только путем отмены кнопкой CANCEL и повторного задания.
- 3) Если после того как время автоматического вкл/выкл было задано и подтверждено кнопкой SET, повторное нажатие кнопки SET начнет отсчет времени заново.

5.3 Проводной пульт управления (опция)




Рис.5.4

5.3.1 Индикация проводного пульта на ЖК-дисплее.

(в зависимости от комплектации некоторые пиктограммы могут не отображаться на экране ППУ)



Рис.5.5

5.3.2 Установка проводного пульты управления (ППУ)

Сначала закрепите заднюю панель на стене.

Установите пульт нижним концом 2 в корпус панели.

Придерживая пульт, защелкните его сверху в корпусе панели 1.




Рис.5.6(а)

Демонтаж пульты управления

С помощью плоской отвертки помещенной в специальные отверстия 2 прямоугольной формы в корпусе освободите пульт от панели.



Рис.5.6(б)

ВНИМАНИЕ

При демонтаже не прилагайте излишних усилий, которые могли бы повредить жидкокристаллический дисплей или электронику пульта.

5.3.3 Управление кондиционером с помощью проводного пульта (ЦПУ)

1. ВКЛЮЧЕНИЕ—ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для включения кондиционера нажмите кнопку I/O. Для выключения - нажмите ее повторно.
- Как только кондиционер заработает, прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор работы.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Одно нажатие кнопки UP ▲ повышает температуру, а кнопки DOWN ▼ понижает на 10С.
- Диапазон регулирования температуры составляет 18—31°C

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Последовательно нажимайте кнопку FAN SPEED чтобы изменить скорость вентилятора следующим образом:

Низкая скорость	Средняя скорость	Высокая скорость	Режим АВТО
			

4. РЕЖИМ СНА

- Нажмите однократно кнопку SLEEP для активации режима сна, повторное нажатие кнопки приведет к деактивации режима
- После активации режима сна на экране дисплея внутреннего блока загорится соотв. индикатор

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

- Нажмите кнопку SWING для последовательного изменения направления кондиционированного воздушного потока внутреннего блока, как показано на иллюстрации (текущий режим будет мигать):

Режим АВТО	Фикс. позиция 1	Фикс. позиция 2	Фикс. позиция 3	Фикс. позиция 4	Фикс. позиция 5
					

6. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Если кондиционер находится в режиме ожидания, последовательное нажатие кнопки MODE (РЕЖИМ) будет менять режим работы следующим образом:



7. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

На дисплее нажмите кнопку TIME один раз для установки Даты и Времени. Прозвучит один звуковой сигнал. По окончании установки даты и времени нажмите кнопку TIME еще раз — раздастся два звуковых сигнала.

8. ТАЙМЕР

Функция автоматического включения/выключения по таймеру (заданному времени).

Нажатие кнопки TIME ▲ активизирует функцию автоматического включения. На дисплее загорится пиктограмма  ON.

Нажатие кнопки TIME ▼ активизирует функцию автоматического выключения. На дисплее загорится пиктограмма  OFF.

Время таймера или дату таймера устанавливайте с помощью кнопок UP ▲ и DOWN ▼.

Для перехода установки параметров времени к установке параметров даты и наоборот нажмите кнопки TIME ▲ TIME ▼.

Параметры времени:

- 00 — недействительный параметр
- 01 — таймер одного события
- 02 — таймер повторяющегося события

После установки времени и даты нажмите кнопку TIME для запоминания установленных данных – раздастся 2 звуковых сигнала.

9. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ И СПИСОК СООБЩЕНИЙ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

Последовательное нажатие кнопки ENQUIRY ЦПУ переключает дисплей со стандартного экрана на экран с данными температуры датчиков и на список сообщений о неисправностях (если таковые имеются).

- Находясь в экране температурных датчиков для получения данных о температуре нажимайте кнопку UP ▲ или DOWN ▼:

A0 — температура в помещении

A1 — температура теплообменника испарителя

A2 — температура окружающей среды наружного блока

A3 — температура теплообменника конденсатора

- Находясь в экране неисправностей на ЦПУ мигает пиктограмма  и появляется код неисправности.
- Находясь в экране списка неисправностей пиктограмма горит и на дисплее ЦПУ отображается код неисправности, время возникновения неисправности и ее порядковый номер.

10. СБРОС ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕЗАГРУЗКА КОНДИЦИОНЕРА

-  Если кондиционер не работает или имеются сбои в работе и горит пиктограмма нажмите кнопку **RESET** для разблокировки установки. Раздастся 1 звуковой сигнал.
- Для удаления записи о неисправности в экране списка неисправностей нажмите клавишу **RESET** и удерживайте ее в таком положении 10 секунд. Раздастся 1 звуковой сигнал.

11. ПАРАМЕТРЫ КОНДИЦИОНЕРА

- Выключите кондиционер, нажмите кнопку **SET** и удерживайте ее в таком положении 5 секунд пока не раздастся звуковой сигнал, затем нажмите кнопку **SET** повторно для перехода в режим отображения списка параметров (игнорируйте требование ввода пароля).
- Просмотр списка параметров производится с помощью кнопок **TIME▲** и **TIME▼**.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

- Выключите кондиционер, нажмите кнопку **SET** и удерживайте ее в таком положении 5 секунд пока не раздастся звуковой сигнал, затем, после появления слова **PASSWORD**, введите пароль, нажмите кнопку **SET** повторно для перехода в режим изменения параметров.
- Находясь в режиме изменения параметров для просмотра списков параметров пользуйтесь кнопками **TIME▲** и **TIME▼** и кнопками **UP▲** или **DOWN▼** для их модификации.
- Кнопка **RESET** возвращает параметры в исходные (заводские) значения. Примечание: для получения пароля свяжитесь с местным дилером или авторизованным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ!

Изменение параметров должно быть одобрено производителем !

В противном случае, производитель не отвечает за проблемы, возникшие в связи с такой модификацией.

Параметр	Нормальный диапазон	Заводское значение	Комментарии
Коррекция комнатной температуры	-5°C~5°C	0 °C	
Коррекция температуры теплообменника конденсатора (наружного блок)	-5°C-5°C	0 °C	Отрицательное значение устанавливается в случае экранированного термодатчика теплообменника конденсатора
Температура срабатывания защиты от обледенения теплообменника внутреннего блока	-5°C~15°C	-2 °C	
Температура срабатывания защиты от перегрева теплообменника внутреннего блока	50° C-80° C	65 °C	
Мин. время отключения компрессора	0-10 мин	3 минуты	
Мин. время работы компрессора	0-10 мин	3 минуты	
Время задержки при срабатывании защиты по низкому давлению	0-10 мин	3 минуты	
Время размораживания	8-20 мин	8 минуты	
Температура теплообменника наружного блока - окончание разморозки	8-20° C	12 °C	
Автоматический рестарт	0/1	0	0: разрешено; 1: запрещено
Шкала Фаренгейта или Цельсия	0/1	0	0— Цельсий; 1-Фаренгейт
12 часовой или 24 режим	0/1	0	0: 24 часовой ; 1: 12 часовой
Изменение режима кондиционирования воздуха	0/1	0	0: изменение режима кондиционирования возможно как в процессе работы так и в режиме ожидания ; 1: изменение режима кондиционирования в процессе работы невозможно;
Ограничение максимальной скорости вентилятора	0/1	0	0: 3 скорости вентилятора; 1: макс. скорость запрещена
УФ облучатель / Подогрев картера	0/1	0	0: УФ облучатель; 1: Подогреватель картера

6. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации для нормальной работы кондиционера необходимо периодически производить чистку фильтра внутреннего блока.

Для очистки фильтра, необходимо извлечь его из блока, выдвинув в сторону влево или вправо от блока

Очистите фильтр при помощи пылесоса и промойте под струей теплой воды с использованием щетки и моющих средств. Высушите фильтр. Затем установите его в обратном порядке в решетку блока.

7. Установка и монтаж

Требования при установке и монтажу внутреннего блока

Монтаж и установка оборудования должна производиться квалифицированными специалистами в соответствии с нормативной документацией, ПУЭ и настоящей инструкцией

Перед началом установки необходимо выбрать место размещения блока.

- При выборе места размещения необходимо учитывать максимально возможную длину фреоновой трассы оборудования, возможность отвода конденсата, место прокладки электрического кабеля.

- Не устанавливайте блок вблизи нагревательных приборов и в зоне прямого солнечного излучения.

- Не допускается устанавливать блок в местах с повышенной влажностью (более 80%), в местах с повышенным содержанием в воздухе масляных, кислотных, щелочных паров и легковоспламеняющихся веществ.

- Расстояние от блока до теле- и радиоаппаратуры должно быть не менее 1 м.

- Блок должен быть расположен вдали от приборов излучающих высокочастотные сигналы, а также вдали от флуоресцентных ламп и т. П

- Основание, на котором будет закреплен блок, должно быть прочным, способным выдержать двойной вес блока.

- При установке, рекомендуется учитывать направление холодного воздушного потока, выходящего из блока. Не рекомендуется направлять поток на находящихся в помещении людей

Внутренний блок устанавливается в межпотолочном пространстве: между основным и декоративным потолком

Между основным потолком и внутренним блоком должно быть расстояние, обеспечивающее уклон блока 1/100 в сторону дренажного отвода (рис.7.1)




Рис.7.1

Для забора и подачи кондиционируемого воздуха в помещение к внутреннему блоку подключаются воздуховоды круглого или прямоугольного сечения.




Рис.7.2

Для подключения воздуховодов круглого сечения необходимо изготовить специальный короб-переходник

Длина воздуховодов рассчитывается исходя из статического давления вентилятора внутреннего блока.


С целью предотвращения выпадения конденсата, воздуховоды выходящего воздуха должны быть изолированы,

Воздуховоды фиксируются к основному потолку при помощи крепежных шпилек

С целью снижения вибрации при использовании жестких металлических воздуховодов необходимо использовать гибкий рукав для подключения к диффузору

7.1 Монтаж дренажа

1. Для отвода конденсата от внутреннего блока необходимо организовать дренажный отвод.
2. В качестве дренажной трубы используется гибкая или жесткая труба ПВХ с гладкой внутренней поверхностью.
Наружный диаметр дренажного отвода внутреннего блока -25мм
3. Дренажная труба должна быть проложена с уклоном не менее 1: 100 в сторону слива
4. Труба не должна иметь провисов, загибов. Защемлений. Сливной конец трубы не должен быть погружаться в сливную емкость
5. Труба должна быть изолирована изоляцией толщиной не менее 9 мм



1. Изоляция трубы
2. Крепежные элементы трубы
3. Угол клон не менее 1:100
4. Дренажная труба
5. Максимальна длина трубы 18м
6. Исключить наличие подъема трубы
7. Исключить погружение конца трубы в воду




Рис.7.3

7.2 Монтаж фреоновой магистрали

- Удаление влаги из магистралей

- Перед монтажом удалите всю влагу из магистралей.
- Для удаления влаги из магистралей используйте сжатый азот. Не пользуйтесь для этих целей хладагентом, содержащимся в наружном блоке.

- Проверка утечек

После монтажа всех магистралей, используйте сжатый азот для проверки нет ли утечек.

ВНИМАНИЕ!

1. Давление сжатого азота должно быть стандартным 2,94 МПа (30 кг/см²).
2. Клапан низкого давления газовой магистрали должен быть хорошо затянут.
3. Сжатый азот подавайте через сервисный штуцер.
4. Клапаны высокого и низкого давления должны быть закрыты во время испытаний.
5. Не допускается использование в качестве тестового газа—кислород, легковоспламеняющиеся или ядовитые газы.

- Вакуумирование

- Для вакуумирования системы используйте вакуумную помпу.
- Откачивайте воздух со стороны клапана низкого давления.

- Вентили

- Откройте полностью клапаны высокого и низкого давления шестигранным ключом.

Дозоправка хладагента

Рассчитайте величину дозоправка хладагента в зависимости от диаметра и длины жидкостной трубки в соответствии с формулой и таблицей внизу

Дополнительный Хладагент = (Погонная длина магистрали (м) — 5) x T, где

Диаметр жидкостной трубки	Ø6.35	Ø9.52	Ø12.7
Величина хладагента на каждый метр трубы (T)	0.030 кг	0.050 кг	0.100 кг

Применение: избыточного усилия может вызвать повреждение соединения !

- Подключение магистралей

Используйте специальный труборез для отрезки трубки правильно и в размер, избегая заусениц, реза не под прямым углом, с большой шероховатостью.





Рис.7.4

Установите гайку 1 на трубку 2 и развальцуйте ее конец используя специальный инструмент, напр. Развертку:



Наружн. диаметр	А (мм)	
	макс.	мин.
Ø 6.35 мм	8,7	8,3
Ø9.52 мм	12,4	12,0
Ø12.7 мм	15,8	15,4
Ø15.88 мм	19,0	18,6
Ø19.05мм	23,3	22,9

Рис.7.5

- Вакуумизация

Для этих целей вам потребуется шестигранный ключ А5 мм


Способ вакуумирования в зависимости от длины магистрали описывается в таблице ниже:.

Длина жидкостной магистрали	Метод вакуумизации
до 5 м	Хладагентом из наружного блока
Св.5- до 70 м	Вакуумным насосом или баллоном со сжатым хладагентом

Если вам необходимо перенести блок, вакуумируйте систему с помощью вакуумного насоса или баллона со сжатым хладагентом, а затем пополните хладагент как указано ранее.

- Момент затяжки резьбовых соединений

Навинтите гайки сначала вручную, а затем затяните их с усилием, как описано ниже



Наружн. Диа. трубки	Момент затяжки
Ø6.35 мм	1420-1720 Н*см (144~176 кг*см)
Ø9.52 мм	3270-3990 Н*см (333~407 кг*см)
Ø12.7 мм	4950-6030 Н*см (504-616 kgf. cm)
Ø15.88 мм	6180-7540 Н*см (630~770 кг*см)
Ø19.05 мм	9720-11860 Н*см (990-1210 кг*см)

ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ !

- Отверните клапан до упора. Не пытайтесь повернуть дальше !
- Навинтите заглушку ключом со следующим усилием:
Капиллярная трубка: 1180 Нм (120 кг*см)
Газовая трубка : 1180 Нм (120 кг*см)

Перед заполнением магистралей хладагентом наружного блока, произведите все электрические подключения и подайте напряжение на блоки.

1. Затяните гайки соединений b, c и d—герметично.
2. Слегка ослабьте гайку соединения a.
3. Если длина магистрали составляет 3-5 метров, поверните шток клапана b на угол 450 против часовой стрелки. Через 6-7 секунд, после того как выйдет воздух через послабленную гайку a, затяните ее герметично.
4. Полностью откройте штоки клапанов a и b.
5. Навинтите заглушку на штоки клапана герметично.

6. ПРИМЕЧАНИЕ: хладагент наружного блока можно использовать для вытеснения воздуха из системы если длина магистрали не превышает 5 м. Хладагент можно травить через клапан высокого давления. Как минимум за 3 минуты перед проведением этой операции должны быть произведены все электрические подключения силового и сигнального кабелей.



Рис.7.6

Вакуумирование с помощью помпы через клапан низкого давления

1. Подсоедините запорные вентили вакуумного насоса к сервисному патрубку клапана низкого давления (клапаны высокого и низкого давления должны быть закрыты).
2. Подсоедините вакуумный насос к запорным вентилям.
3. Полностью откройте вентиль низкого давления Lo.
4. Откачайте воздух с помощью вакуумного насоса: Перед началом откачивания слегка ослабьте гайку клапана низкого давления для проверки: засасывается ли воздух (изменится звук работы насоса и давление вакуумного манометра упадет до 0), затем туго затяните гайку.



Рис.7.7

После 15 минутной работы насоса вакуумный манометр должен показывать вакуум—760 мм рт. ст.

6. Полностью откройте клапан низкого и высокого давления.
7. Снимите вакуумный шланг вентильной сборки с сервисного патрубка клапана низкого давления.

8. Герметично навинтите заглушку на шток клапана.




Рис.7.8

Если длина магистрали не превышает 10 метров — для вытеснения воздуха можно воспользоваться баллоном со сжатым хладагентом.

1. Подключите шланг баллона со сжатым хладагентом к сервисному патрубку клапана низкого давления.
2. Герметично затяните подсоединения магистралей к внутреннему блоку с и d и гайку a подключения магистрали к наружному блоку.
3. Слегка ослабьте гайку b подключения магистрали к наружному блоку.
4. Откройте вентиль баллона со сжатым хладагентом. После того как хладагент в течении 10-15 секунд будет вытекать из гайки b , затяните ее герметично.
5. Отсоедините шланг баллона со сжатым хладагентом. Нажмите на шток клапана низкого давления пока не выйдет весь газ. Герметично навинтите заглушку на шток клапана.

6. Откройте полностью штоки клапанов высокого и низкого давления наружного блока в и а.
7. Герметично навинтите заглушку на шток клапана.

7.3 Габаритные и установочные размеры блоков

1. Габаритные и установочные размеры наружных блоков

а) моделей: КС-12/О, КС-18/О, КС-24/О




Рис.7.9

Модель	Размеры								
		A	B	C	D	E	F	G	H
КС-12/О		758	552	328	698	523	255	438	290
КС-18/О		859	689	370	800	669	299	540	330
КС-24/О		897	690	370	843	667	300	566	328

b) моделей: KC-36/O, KC-42/O, KC-48/O




Рис.7.10

Модель	Размеры								
	A	B	C	D	E	F	G	H	
KC-36/O	939	804	420	880	787	360	606	380	
KC-42/O, KC-48/O	1029	955	413	970	928	346	600	379	

б) модели: KC-60/O




Рис.7.11

Модель \ Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H
KC-60/O	973	1260	410	973	1232	345	600	380

2. Габаритные и установочные размеры внутренних блоков.

а) Модели: KC-Roka-12L/I, KC-Roka-18L/I




Рис.7.12

Размеры Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KC-Roka-12L/I	815	490	240	515	190	487	127	485	238
KC-Roka-18L/I	1000	490	240	730	190	702	127	760	238

b) Модели: KC-Roka-24M/I, KC-Roka-36M/I




Рис.7.13

Модель	Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KC-Roka-24M/I, KC-Roka-36M/I		1055	755	295	974	517	126	662	380	724

b) Модель: KC-Roka-48H/I, KC-Roka-60H/I




Рис.7.14

Модель	Размеры									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
KC-Roka-48H/I, KC-Roka-60H/I	1130	615	415	1016	586	305	725	325	925	

8 Коды неисправностей

Жидко Кристаллический Дисплей (ЖКД) внутреннего блока

№	Код	Неисправность	Причина	Пояснения и пути устранения
1	AO	Отсутствует питание в сети	Перепутаны фазы либо одна из фаз отсутствует.	Установите причину, исправьте проводку.
2	CO	Неисправность контура управления	Провод контура управления не подключен	Надежно подключите провода контура управления.
3	C1	Ошибка передачи данных между внутренним и наружным блоками	Форма сигнала передачи данных	Связаться с ближайшим сервис-центром.
4	E1	Датчик температуры помещения неисправен	Датчик температуры помещения неисправен	Обесточьте систему, проверьте надежность подключения Датчика, замените неисправный датчик.
5	E2	Неисправность температурного датчика теплообменника внутреннего блока.	Датчик неисправен.	Обесточьте систему, проверьте надежность подключения Датчика, замените неисправный датчик.
6	E4	Неисправность температурного датчика теплообменника наружного блока	Датчик неисправен.	Обесточьте систему, проверьте надежность подключения Датчика, замените неисправный датчик.
7	H1	Неисправность внешнего блока	Неисправность внешнего блока	Установите причину неисправности по сигналам дисплея наружного блока
8	H2	Сигнал срабатывания защиты по перегрузке—высокое давление компрессора	Слишком высокая наружная температура; блокировка (затрудненный) воздухозабор; воздушный фильтр загрязнился.	Выясните причину и устраните ее.
9	H3	Сигнал срабатывания защиты по перегрузке—низкое давление компрессора	Слишком низкая наружная температура; большая утечка хладагента; падение давления на входе в компрессор.	Выясните причину и устраните ее.
10	P1	Сработала система защиты от обледенения внутр. блока	Обледенение теплообменника внутреннего блока	Подождать, авто восстановление
11	P2	Сработала система защиты от перегрева внутр. блока	Перегрев внутр. блока	Подождать, авто восстановление
12	P3	В режиме охлаждения сработала система защиты от перегрева нар. блока	Сработала система защиты	Подождать, авто восстановление

№	Код	Неисправность	Причина	Пояснения и пути устранения
13	FF	Система не включилась	Сработала система защиты	Выключите и включите систему.
14	P6	Слишком холодный наружный воздух в режиме обогрева	Сработала система защиты	Подождать, авто восстановление
15	P7	Обледенение теплообменника наружного блока в режиме обогрева	Сработала система защиты	Подождать, авто восстановление
16	PS	Индикатор работы обогревателя картера компрессора	Сработала система защиты компрессора	Подождать, авто восстановление
17	CF	Индикатор грязного фильтра	Загрязнение фильтров	Обесточить систему и очистить фильтры


Примечание

Если система (дополнительно) оборудована центральным пультом управления ЦПУ (проводным) то такой ЦПУ может принимать сигналы беспроводного ПДУ на дисплее такого пульта могут отображаться следующие ошибки:


№	Неисправность	Световая индикация
1	Сбой напряжения питания	Последовательность 1-го мигания с задержкой в 3 с
2	Неисправность температурного датчика теплообменника наружного блока	Последовательность 4-х миганий с задержкой в 3 с
3	Сработала защита компрессора по перегрузке	Последовательность 5-ти миганий с задержкой в 3 с
4	Защита компрессора по перегрузке по высокому давлению	Последовательность 6-ти миганий с задержкой в 3 с
5	Защита компрессора по перегрузке по низкому давлению	Последовательность 7-ми миганий с задержкой в 3 с
6	Сработала защита компрессора наружного блока	Последовательность 8-ми миганий с задержкой в 3 с

9 Схемы электрические


Наружные блоки модели




Модели: KC-12/O, KC-18/O



Модель: KC-24/O




Модели: KC-36/O, KC-42/O, KC-48/O




Модель: KC-60/O


9.2 Внутренние блоки



Модели: KC-Roka-12L/I, KC-Roka-18L/I



Модель: KC-Roka-24M/I



Модели: KC-Roka-36M/I, KC-Roka-48H/I,
KC-Roka-60H/I

10 Гарантийные обязательства

На кондиционеры кассетные с универсальными наружными блоками KITANO распространяются **стандартные гарантийные обязательства** завода-изготовителя - 12 месяцев с момента покупки. Пользователь имеет право заказать **расширенные гарантийные обязательства** – 3 года от авторизованного сервисного центра KITANO. Изготовитель берет на себя обязательства обеспечить бесплатное устранение производственных дефектов, выявленных в момент приобретения или эксплуатации оборудования в указанный производителем гарантийный период.

Условия предоставления стандартных гарантийных обязательств (гарантия 1 года).

Гарантия действительна только на территории Российской Федерации и стран СНГ и распространяется на оборудование, приобретенное на территории этих государств.

Гарантийный талон должен быть правильно и четко заполнен. В нем должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, название адрес и печать фирмы, установившей Вам оборудование. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры KITANO.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие необходимую квалификацию и разрешение на проведение таких работ. Изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, продавец не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Тщательно проверяйте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Продукция должна быть использована в строгом соответствии с инструкциями производителя, касаемых использования, транспортировки, монтажа, подключения, применения и эксплуатации и с соблюдением технических стандартов и/или требований безопасности.

Условия предоставления расширенных гарантийных обязательств (гарантия 3 года).

Для предоставления расширенных гарантийных обязательств требуется соблюдение условий предоставления стандартных гарантийных обязательств. Дополнительным условием является проведение регулярного технического осмотра оборудования.

Технический осмотр оборудования должен осуществляться один раз в год весной (апрель-май).

Проведение технического осмотра может осуществляться только специальными техниками, имеющими необходимый уровень квалификации. Такими техниками могут являться специалисты производителя, а также сторонние техники, прошедшие обучения у производителя, и уполномоченные им на проведения технических осмотров.

Результаты технического осмотра отмечаются в паспорте на продукцию, заполняемым уполномоченным техником, который подлежит сохранению в течении всего срока действия гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не осуществляет проведения регулярного технического осмотра за свой счет и также не оплачивает проведение осмотра сторонними специалистами.

Гарантия недействительна в случаях, если повреждение или неисправность вызваны:

Использованием изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным изготовителем, уполномоченной изготовителем организацией, продавцом.

Ремонтом, наладкой, установкой, адаптацией или пуском изделия в эксплуатацию, произведенных не уполномоченными на то организациями или лицами.

Эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.

Износом, халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых.

Пожаром, молнией или другими природными явлениями, находящихся вне контроля изготовителя, уполномоченной изготовителем организации, продавца.

Наличием на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействием на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия.

Гарантия не распространяется:

На детали отделки, фильтры, батареи и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

На замененные часть или части продукции, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Гарантийные обязательства не включают в себя проведение работ по техническому обслуживанию, необходимость которых предусматривает инструкция по эксплуатации. В случае если Ваше изделие будет нуждаться в техническом обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованные сервисные центры KITANO.

Изготовитель KITANO, Corp. не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией KITANO, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия неуполномоченными лицами, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами оборудования выполняется авторизованным сервисным центром KITANO, осуществившим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан в гарантийном талоне. В случае отсутствия контакта с продавцом, воспользуйтесь телефоном «Горячей линии KITANO»: 8-800-333-4733 (звонок по России бесплатный).

Гарантийный талон не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.

KITANO

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

北
野

Наименование изделия: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Подпись продавца: _____

Сведения о продавце

Название организации: _____
Адрес: _____
Телефон: _____

Сведения о покупателе

Название организации: _____
Телефон: _____
E-Mail: _____

Сведения об установке изделия

Фирма-установщик: _____
Номер сертификата: _____
Дата установки: _____
Мастер (Ф.И.О.): _____



Подтверждаю получение исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца.

Талон ремонтных работ **A**

Дата приема	
Дата выдачи	
Особые отметки	
Мастер	



KITANO

Отрывной талон **A**

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата покупки	
Фирма-продавец	



KITANO

Талон ремонтных работ **B**

Дата приема	
Дата выдачи	
Особые отметки	
Мастер	



KITANO

Отрывной талон **B**

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата покупки	
Фирма-продавец	



KITANO

Талон ремонтных работ **B**

Дата приема	
Дата выдачи	
Особые отметки	
Мастер	



KITANO

Отрывной талон **B**

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата покупки	
Фирма-продавец	



KITANO

北野

KITANO

www.kitano-air.com

Москва: +7 (499) 753-03-05, +7 (499) 753-03-06

Беларусь: +37 (517) 310-10-07, +37 (517) 310-10-08

Украина: +38 (044) 393-92-60, +38 (067) 401-82-89

Болгария: +359 (056) 825-572, +359 (087) 935-44-66